

# WERKINSTRUCTIE

## WAGNER Control Pro 250M



### VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

1. Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving met brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap wekt vonken op die stof of dampen kunnen ontsteken.
2. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap op afstand. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en draag altijd een veiligheidsbril.



### INBEDRIJFSTELLING

1. Maak de retourleiding van de aanzuigslang los.
2. Plaats de aanzuigslang in de materiaalhouder en de retourleiding in een lege bak.
3. Druk op de rode inlaatklepdrukker, om er zeker van te zijn dat de inlaatklep vrij is.
4. Netsnoer insteken.
5. Draai de keuzeschakelaar in de stand PRIME (verticaal).
6. Houd de retourleiding boven de lege bak.
7. Schakel het apparaat in door de drukregelaar langzaam op 2 te zetten.
8. Schakel het apparaat weer uit (drukregelaar 0) zodra er materiaal uit de retourleiding komt.
9. Bevestig de retourleiding aan de haken van de aanzuigslang.
10. Draai de keuzeschakelaar in de stand SPRAY (horizontaal).
11. Houd het spuitpistool aan de rand van een lege bak.
12. Ontgrendel het spuitpistool en houd de trekker tot het materiaal gelijkmatig naar buiten komt.
13. Laat de trekker los en ontgrendel het spuitpistool.
14. Plaats de spuitpistoolhouder op het spuitpistool en draai hem in de eindpositie om hem te bevestigen.
15. Zet de spuittip 311 met de spuit naar voren wijzend erin.
16. Stel de drukregelaar op 3 in.
17. De spuitbeweging moet niet met de pols worden uitgevoerd, maar met de arm. Zo blijft tijdens het spuiten de afstand tussen het spuitpistool en het oppervlak altijd gelijk. De aanbevolen spuitafstand is 30-40 cm.
18. Gelijmatige bewegingen met het spuitpistool geven een uniforme oppervlaktekwaliteit.

### BUITEN BEDRIJF STELLEN EN REINIGEN

1. Voer de drukontlastingsprocedure uit.
2. Borg het spuitpistool.
3. Verwijder de mondstukhouder van het spuitpistool.
4. Plaats de aanzuigslang en retourleiding in een bak met water.
5. Draai de keuzeschakelaar in de stand SPRAY en zet de druk op maximum.
6. Houd het spuitpistool aan de rand van een lege bak.
7. Ontgrendel het pistool en houd de aftrekbeugel zolang ingedrukt, tot water uit het pistool naar buiten komt.
8. Schakel het apparaat uit en haal de netstekker eruit.
9. Draai de keuzeschakelaar in de stand PRIME (verticaal).
10. Trek de trekker om een drukontlasting uit te voeren.
11. Borg het spuitpistool.