

adam X pro

Snelstartgids

SATA

Montage

De adam X pro digitale drukmeeteenheid kan snel en zonder gereedschap op het jet X-spuitpistool worden gemonteerd: bevestig het apparaat in een hoek van ca. 90 graden aan de Quick Adam Connector (QAC) op het spuitpistool en draai het vervolgens rechtop totdat het in de eindpositie vastklikt.




adam X pro met transport- en ontladingsbeveiliging (rood)

Activering

Verwijder de transport- en ontladingsbeveiliging. De adam X pro wordt geactiveerd met een zachte beweging en hoeft niet handmatig aan en uit te worden gezet.

Funcities op het hoofdscherm



Bediening

Het adam X pro drukmeetapparaat wordt bediend door middel van dubbeltikken en kantelbewegingen.

Dubbeltikken

Tik zachtjes twee keer op de zijkant van de Adam X Pro om naar het volgende scherm te gaan.



Voorwaarts kantelen

Kantel het spuitpistool naar voren wanneer een verticale balindicator op het scherm wordt weergegeven.




Zijwaarts kantelen

Kantel het pistool naar links of rechts wanneer er een horizontale indicatorbalk op het scherm wordt weergegeven.




Multi-pistool modus

Wanneer de adam X pro wordt gebruikt voor twee afzonderlijke spuitpistolen (multi-pistoolmodus), verschijnt er een pistoolselectie-indicator op het scherm zodra een spuitpistool op de luchtslang is aangesloten.




Menustructuur

Het menu van de adam X pro is verdeeld in twee niveaus: het hoofdniveau en het instellingenniveau. Bovendien vertelt een pagina-indicator u welke pagina van het betreffende menu momenteel op het scherm is geactiveerd.




Let op: Het scherm keert altijd terug naar het hoofdscherm wanneer de trekker wordt overgehaald terwijl het pistool is aangesloten op perslucht.

Schermweergaven op het hoofdniveau




Schermweergaven op het instellingenniveau



QR-code na het aanbrengen van de verf

Zodra het verfproces is voltooid (vijf seconden nadat het pistool van de luchtslang is losgekoppeld), wordt de QR-code voor toegang tot de micropagina adamxpro.sata.com gedurende één minuut weergegeven, zodat schilders hun applicatiestatistieken kunnen vastleggen, hun verfgevoelens kunnen controleren en kunnen deelnemen aan het SATA Loyalty-programma (afhankelijk van de beschikbaarheid in het betreffende land).



Energiebesparende modus

Om de levensduur van de adam X pro-batterij te verlengen, gaat het apparaat na 60 seconden inactiviteit in de pauzmodus, en uiteindelijk na 180 seconden in de diepe slaapmodus, waarbij een iets sterkere beweging nodig is om het weer "wakker te maken".

