

Algemene informatie: Onderhoud spuitapparatuur

Het reinigen van machines met bovenbeker:

Voor het reinigen van een machine met een bovenbeker geldt dat deze **binnen 8 minuten en met ca. 2 liter** te reinigen is.

Indien u onderstaande aanwijzingen opvolgt lukt het u ook!

- 1 Verf uit de machine terug in het blik of de emmer voeren (AirCoat verstuivingslucht uitschakelen en spuittip verwijderen)
- 2 De bovenbeker met ca. ½ liter water vullen.
- 3 Bovenbeker aan de binnenzijde reinigen- en water via het pistool wegpompen.
- 4 Opnieuw ½ liter water in de bovenbeker vullen.
- 5 Water via het pistool (zonder spuittip) op het aanzuigfilter in de bovenbeker spuiten zodat dit filter en de inlaatklep eronder goed wordt schoongespoten.
- 6 Het water via het pistool wegpompen.
- 7 Punt 2 en 3 herhalen
- 8 Voor de laatste keer met ½ liter water vullen en de retourbuis uit de bovenbak halen.
- 9 Retourbuis in afvalreservoir hangen. Pomp op retour zetten en water uit de retourbuis opvangen in afvalreservoir.

Opbergen:

- Machines altijd met water en EasyClean reinigingsmiddel (bij waterverdundbaar) of oplosmiddel in het systeem wegzetten. Nooit met lucht in het systeem wegzetten.
- Nooit pistolen of slangen demonteren. Door indroging van eventuele verfrestanten kunnen verstoppingen ontstaan.
- Na gebruik en reiniging de bovenbak of het aanzuigstelsel demonteren.
Water met EasyClean in het inlaatventiel gieten. Pomp kort op de retourstand aanzetten totdat het water uit de retourbuis komt. Machine weer uitzetten. Nogmaals EasyClean in het inlaatventiel gieten en rode kunststof afsluitdop op de machine plaatsen.

Contact:

WSB Finishing Equipment: Tel: 030-241 41 55, verkoop@wsb-benelux.nl of via uw WSB Account Manager